

Стул "Челси" (барный, полубарный)

www.deepphouse.pro

Порядок сборки стула

1. Раскрыть упаковку с изделием.
2. Прикрутить ножки "В" к спинке "А" с помощью винтов "1", подложив под них шайбы "3" и "4", используя ключ "5" (рис.1).
Винты "1" не затягивать до упора.
3. Вкрутить шток стяжки "7" в отверстия "а" на ножке "В". (рис. 2).
4. Сориентировать отверстия на штоке стяжки "7" по направлению к ближайшим отверстиям "b" (рис. 2).
5. Вбить до упора в отверстия "b" на ножках "В" шканты "10" (рис. 3).
6. Повторить операцию со всеми группами отверстий "а","b" на обеих ножках.
7. Установить в отверстие "с" на царге "С" бочонок стяжки "8" (рис.3), сориентировав отверстия на бочонке стяжки "8" вдоль отверстия "d" на царге "С" (рис.3).
При необходимости сориентировать бочонок стяжки "8" с помощью прямой отвертки.
8. Наживить царгу "С" на шканты "10" и штоки стяжки "7" отверстиями "b" и "d" соответственно.
9. Наживить винты стяжки "9" в отверстия бочонков стяжки "8" и затянуть.
10. Повторить операции 7-9 со второй царгой "С" и обеими проножками "D"
11. Затянуть винты "1" из пункта (2)
12. Установить сиденье "Е" между ножек "В", сориентировав отверстия в сиденье "Е" с отверстиями на царгах "В" (рис. 5).
13. Наживить винты "2", продев их через отверстия в ЗАДНЕЙ царге "С", подложив под винты "2" шайбы "3" и "4"(рис. 6).
14. Наживить винты "2", продев их через отверстия в ПЕРЕДНЕЙ царге "С", подложив под винты "2" шайбы "3" и "4"(рис. 6).
15. Затянуть винты "2" (рис. 6).
16. Наклеить на торцы ножек подпятники войлочные "6" (рис. 6).

1.	Винт М6х55		4 шт.
2.	Винт М6х65		4 шт.
3.	Шайба D8x16		4 шт.
4.	Шайба стопорная D8		4 шт.
5.	Ключ шестигранный №4		1 шт.
6.	Подпятник войлочный		4 шт.
7.	Шток стяжки		8 шт.
8.	Бочонок стяжки		8 шт.
9.	Винт стяжки		8 шт.
10.	Шкант 8x30		16 шт.

A	1шт.
B	2шт.
C	2шт.
D	2шт.
E	1шт.

Стул "Челси" (барный, полубарный)

www.deepphouse.pro

