

Стул "Челси"

www.deephouse.pro

Порядок сборки стула

1. Раскрыть упаковку с изделием.
2. Прикрутить ножки "В" к спинке "А" с помощью винтов "1", подложив под них шайбы "3" и "4", используя ключ "5" (рис.1).
Винты "1" не затягивать до упора.
3. Вкрутить шток стяжки "7" в отверстия "а" на ножке "В". (рис. 2).
4. Сориентировать отверстия на штоке стяжки "7" по направлению к ближайшим отверстиям "b" (рис. 2).
5. Вбить до упора в отверстия "b" на ножках "В" шканты "10" (рис. 3).
6. Повторить операцию со всеми группами отверстий "а","b" на обеих ножках.
7. Установить в отверстие "с" на царге "С" бочонок стяжки "8" (рис.3), сориентировав отверстия на бочонке стяжки "8" вдоль отверстия "d" на царге "С" (рис.3).
При необходимости сориентировать бочонок стяжки "8" с помощью прямой отвертки.
8. Наживить царгу "С" на шканты "10" и штоки стяжки "7" отверстиями "b" и "d" соответственно.
9. Наживить винты стяжки "9" в отверстия бочонков стяжки "8", но не затягивать.
10. Повторить операции 7-9 со второй царгой "С".
11. Затянуть винты "1" из пункта (2)
12. Установить сиденье "D" между ножек "В", сориентировав отверстия в сиденье "D" с отверстиями на царгах "В" (рис. 5).
13. Наживить винты "2", продев их через отверстия в ЗАДНЕЙ царге "С", подложив под винты "2" шайбы "4"(рис. 6).
14. Наживить винты "2", продев их через отверстия в ПЕРЕДНЕЙ царге "С", подложив под винты "2" шайбы "4"(рис. 6).
15. Затянуть винты "2" (рис. 6).
16. Затянуть винты стяжки "9" из пункта 9.
17. Наклеить на торцы ножек подпятники войлочные "6" (рис. 6).

1.	Винт М6х55		4 шт.
2.	Винт М6х65		4 шт.
3.	Шайба D8х16		4 шт.
4.	Шайба стопорная D8		4 шт.
5.	Ключ шестигранный №4		1 шт.
6.	Подпятник войлочный		4 шт.
7.	Шток стяжки		4 шт.
8.	Бочонок стяжки		4 шт.
9.	Винт стяжки		4 шт.
10.	Шкант 8х30		8 шт.

A	1шт.
B	2шт.
C	2шт.
D	1шт.

Стул "Челси"

www.deephouse.pro

