

# Стул "БЕЛФАСТ" (барный, полубарный)

www.deepphouse.pro

## Порядок сборки стула

1. Раскрыть упаковку с изделием.
2. Вкрутить шток стяжки "5" в отверстия "а" на внутренней поверхности ножки "А" стула, сориентировав отверстия на штоке стяжки "5" по направлению к ближайшим отверстиям "b" (рис. 1).
3. Вбить до упора в отверстия "b" на ножках "А" шканты "8" (рис. 2).
4. Повторить операцию со всеми группами отверстий "а", "b" на обеих ножках.
5. Установить в отверстие "с" на царге "В" бочонок стяжки "6" (рис.2), сориентировав отверстия на бочонке стяжки "6" вдоль отверстия "d" на царге "В" (рис.2).  
При необходимости сориентировать бочонок стяжки "6" с помощью прямой отвертки.
6. Наживить царгу "В" на шканты "8" и штоки стяжки "5" отверстиями "b" и "d" соответственно.
7. Повторить операции 5-6 со второй царгой "В" и проножками "С".
8. Наживить винты стяжки "7" в отверстия бочонков стяжки "6" и затянуть винты стяжки "7" в проножках "С" (рис. 3).

**ВНИМАНИЕ!!! Винты стяжки "7" в царгах "В" затягивать не нужно!**

9. Установить сиденье "D" между ножек "А", сориентировав отверстия "е" в сиденье "D" с отверстиями "е" на царгах "В" (рис. 4).
10. Наживить винты "1", положив под них шайбы "2" , начиная с отверстий "е" в ЗАДНЕЙ царге "В" (рис. 5).
11. Затянуть винты "1" с помощью ключа "3" (рис. 5).
12. Затянуть винты стяжки "7" царгах "В".
13. Наклеить на торцы ножек подпятники войлочные "4" (рис. 5).

1.	Винт М6х65		4 шт.
2.	Шайба стопорная D8		4 шт.
3.	Ключ шестигранный №4		1 шт.
4.	Подпятник войлочный		4 шт.
5.	Шток стяжки		8 шт.
6.	Бочонок стяжки		8 шт.
7.	Винт стяжки		8 шт.
8.	Шкант 8х30		16 шт.

A	1шт.
B	2шт.
C	2шт.
D	1шт.

# Стул "БЕЛФАСТ" (барный, полубарный)

[www.deepphouse.pro](http://www.deepphouse.pro)

