

## ГАРАНТИЯ


Мы уверены в качестве своей мебели и тщательно проверяем каждое изделие перед отправкой. Но даже с надёжными вещами могут возникнуть вопросы — и мы всегда готовы помочь.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На все наши изделия действует гарантия сроком 24 месяца с момента получения заказа. Даже если этот срок прошёл — не стесняйтесь обращаться, мы постараемся предложить решение

# ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ КЁЛЬН

---



---

DEEPHOUSE

---

DEEPHOUSE

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Мебель из натурального дерева — живая, тёплая и настоящая. Она создаёт атмосферу уюта и служит годами, если окружить её заботой и вниманием. Мы хотим, чтобы ваша мебель радовала вас как можно дольше. Ниже собраны простые правила ухода — они помогут сохранить красоту изделий и избежать случайных повреждений.

## ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ

Оптимальные условия для мебели: температура от +20°C до +23°C, влажность воздуха — 45–70%. В отопительный сезон используйте увлажнители и не размещайте мебель ближе одного метра от радиаторов. Перепады температуры и влажности могут привести к деформациям и микротрещинам.

## ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО СОЛНЦА

Воздействие ультрафиолета может вызвать неравномерное выцветание.

## ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

Используйте подставки под горячее, тканевые или силиконовые салфетки, мягкие коврики или плёнки при ежедневной эксплуатации. Это поможет избежать пятен, ожогов и повреждений от посуды, техники или канцелярии.

## ВОДА И ПЯТНА

Не допускайте длительного контакта с жидкостями. Если пролили — вытрите мягкой сухой тканью. Удаляйте загрязнения сразу, не давая им впитаться.

## ЧИСТКА

Протирать мебель следует мягкой тканью — сухой или слегка влажной. Не используйте агрессивные чистящие средства. Подойдут средства с нейтральным составом, предназначенные для ухода за маслом.

## ОСТОРОЖНО С МЕХАНИКОЙ

Не тяните по поверхности тяжёлые или острые предметы. Даже масляное покрытие не защитит от глубоких царапин.

## ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА


Не перегружайте столешницы: оптимально — до 25 кг/м<sup>2</sup>. При размещении тяжёлых предметов — равномерно распределяйте вес.

## ИЗБЕГАЙТЕ РЕМОНТОВ


Не используйте мебель в помещениях, где проводятся строительные или отделочные работы — пыль, влага и химикаты вредны для дерева.

# ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ КЁЛЬН


## КОМПЛЕКТАЦИЯ:



СТОЛЕШНИЦА  
1 ШТ А1



НОЖКИ 2 ШТ  
А2



ЦАРГИ 2 ШТ  
А3


ПОДПЯТНИК 4 ШТ  
Ф1

ШЕСТИГРАННИК  
1 ШТ Ф2


ЕВРОВИНТ  
10 ШТ Ф3






## ИНСТРУКЦИЯ:



ПРИКРЕПИТЕ  
ПОДПЯТНИКИ  
К НИЗУ НОЖЕК




УСТАНОВИТЕ ЦАРГИ  
КАК УКАЗАНО НА  
РИСУНКЕ




ФИКСАТОРЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ  
С ДВУХ СТОРОН  
ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРОВЕРИТЬ  
РАСКРЫТИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО  
СНИМите СТОЛ С ФИКСАЦИИ

ЗАЩЕЛКНУТЫЙ ФИКСАТОР  
ПРЕПЯТСТВУЕТ СЛУЧАЙНОМУ  
РАЗДВИЖЕНИЮ



вставьте №2 в №3 до упора  
должны совпадать  
номера на ножках и царгах



номера на ножках и царгах