


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

КАНБЕРРА книжный шкаф 1



ES Instrucciones de montaje

D Montageanleitung

FR Notice de montage

NL Handleiding voor de montage

CZ Montážní návod

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimatları





GB Assembly instructions

IT Istruzioni di montaggio


PL Instrukcja montażu


SK Návod na montáž




RO Instrucțiuni de montaj




45 min







Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jaméno • Názov • Név • Denumire • Isim	
Nr. • No. • N°	
Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo	
	
	



No	Size/MaB	Qty	✓
1	1820x600x450	1	
2	212x40x20	2	
3	150x100x100	4	
4	504x380x6	3	




G1 x1 	V1 x1 	J4 x6  4x35	
J2 x10  4x16	K1 x8  Ø8x35	R1 x4 	P1 x1 


1

2x

K1 x4




Ø8x35




2


K1 x4



Ø8x35



4x




J2

R1 x4




J4 x6



4x35

J2 x8




4x16

J4

P17


R1

J4




4L




3X




L




3X





L




4R





R



5R



R



ES Por favor, limpie únicamente con un paño o un paño húmedo. No utilice limpiadores abrasivos.

D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.


HU Kérjük, csak portörölő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsztató tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.


6

J2 x2



4x16


G1 x1



V1 x1




P1 x1




A




B




C




D



E




F




P1

A



B



F

